JELLYWARE



2019/08/09

リアルタイム感情分析アプリ



どうも、クラゲです。

彼は、IoTに関する技術コンテンツを発信する 電子工作が大好きなクラゲです。

どうも、ディープなクラゲです。

「OpenVINO™ でゼロから学ぶディープラーニング推論」シリーズの9回目記事です。

このシリーズは、ディープラーニング概要、OpenVINO™ツールキット、Neural Compute Stick、RaspberryPiの使い方、Pythonプログラミングをゼロから徹底的に学び、成果としてディープラーニング推論アプリケーションが理解して作れるようになることを目指します。



第9回目は「顔検出」と「感情分類」を組合せ、リアルタイムにグラフ 表示や画像表示を行うアプリケーションを完成させます。

【目次】

- 顔検出 + 感情分類
- 棒グラフの表示
- 画像オーバーレイ

顔検出 + 感情分類

前回のリアルタイム顔検出に、感情分類のコードを加えることで出来ます。

先に実行できる全体コードを示します。

```
import cv2
import numpy as np
# モジュール読み込み
import sys
sys.path.append('/opt/intel/openvino/python/python3.5/armv7l')
from openvino.inference_engine import IENetwork, IEPlugin
# ターゲットデバイスの指定
plugin = IEPlugin(device="MYRIAD")
# モデルの読み込み (顔検出)
net = IENetwork(model='FP16/face-detection-retail-0004.xml', weights='FF
exec_net = plugin.load(network=net)
# モデルの読み込み(感情分類)
net emotion = IENetwork(model='FP16/emotions-recognition-retail-0003.x
exec_net_emotion = plugin.load(network=net_emotion)
# カメラ準備
cap = cv2.VideoCapture(0)
# メインループ
while True:
  ret, frame = cap.read()
  # Reload on error
  if ret == False:
    continue
  # 入力データフォーマットへ変換
  img = cv2.resize(frame, (300, 300)) # サイズ変更
  img = img.transpose((2, 0, 1)) # HWC > CHW
  img = np.expand_dims(img, axis=0) # 次元合せ
  # 推論実行
  out = exec_net.infer(inputs={'data': img})
```

```
# 出力から必要なデータのみ取り出し
out = out['detection_out']
out = np.squeeze(out) #サイズ1の次元を全て削除
# 検出されたすべての顔領域に対して1つずつ処理
for detection in out:
  # conf値の取得
  confidence = float(detection[2])
  # バウンディングボックス座標を入力画像のスケールに変換
  xmin = int(detection[3] * frame.shape[1])
  ymin = int(detection[4] * frame.shape[0])
  xmax = int(detection[5] * frame.shape[1])
  ymax = int(detection[6] * frame.shape[0])
  # conf値が0.5より大きい場合のみ感情推論とバウンディングボックス表示
  if confidence > 0.5:
    # 顔検出領域はカメラ範囲内に補正する。特にminは補正しないとエラー(
    if xmin < 0:
      xmin = 0
    if ymin < 0:
      ymin = 0
    if xmax > frame.shape[1]:
      xmax = frame.shape[1]
    if ymax > frame.shape[0]:
      ymax = frame.shape[0]
    # 顔領域のみ切り出し
    frame face = frame[ ymin:ymax, xmin:xmax ]
    # 入力データフォーマットへ変換
    img = cv2.resize(frame_face, (64, 64)) # サイズ変更
    img = img.transpose((2, 0, 1)) # HWC > CHW
    img = np.expand_dims(img, axis=0) # 次元合せ
    # 推論実行
    out = exec_net_emotion.infer(inputs={'data': img})
    # 出力から必要なデータのみ取り出し
    out = out['prob emotion']
    out = np.squeeze(out) #不要な次元の削減
    # 出力値が最大のインデックスを得る
    index_max = np.argmax(out)
    # 各感情の文字列をリスト化
    list_emotion = ['neutral', 'happy', 'sad', 'surprise', 'anger']
    # 文字列描画
    cv2.putText(frame, list_emotion[index_max], (20, 60), cv2.FONT_F
    # バウンディングボックス表示
    cv2.rectangle(frame, (xmin, ymin), (xmax, ymax), color=(240, 180
```


```
# 1 Dの順で添り
break

# 画像表示
cv2.imshow('frame', frame)

# 何らかのキーが押されたら終了
key = cv2.waitKey(1)
if key!= -1:
break

# 終了処理
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

実行の静止画です。※実際はリアルタイムカメラ映像です



いくつかポイントがあります。

モデル読み込みの追加

顔検出では net, exec_net という変数を用いていますので、感情分類では net_emotion, exec_net_emotion という名前にしています。

```
# モデルの読み込み(感情分類)
net_emotion = IENetwork(model='FP16/emotions-recognition-retail-0003.x
exec_net_emotion = plugin.load(network=net_emotion)
```

顔領域の切り出し

これは「NumPyを学ぶ」で習った「スライス」を活用することで簡単に できます

```
# 顔領域のみ切り出し
frame_face = frame[ ymin:ymax, xmin:xmax ]
```

ただし、顔検出はカメラの枠から顔がはみ出た場合に、負の値になることがあり、 cv2.resize 時にエラーになってしまいます。そこで、顔領域切り出し前に、顔検出領域をカメラ範囲内に補正しています

```
# 顔検出領域はカメラ範囲内に補正する。特にminは補正しないとエラーになる
if xmin < 0:
    xmin = 0
if ymin < 0:
    ymin = 0
if xmax > frame.shape[1]:
    xmax = frame.shape[1]
if ymax > frame.shape[0]:
    ymax = frame.shape[0]
```

感情推論結果の表示

感情の文字列は、顔検出領域 frame_face ではなく、カメラフレーム framae に対して描きます 文字の大きさや位置などは少し変えています。

```
# 文字列描画 cv2.putText(frame, list_emotion[index_max], (20, 60), cv2.FONT_HERSHEY
```

また、処理を軽くするために、感情推論は1フレーム辺り1つの顔のみ とします

```
# 1つの顔で終了
break
```

棒グラフの表示

これまではインデックスが最大の感情のみを表示していましたが、その 他の感情の値も棒グラフを使って見える化したいと思います。 先に実行できる全体コードを示します。

```
import cv2 import numpy as np
```


```
# モジュール読み込み
import sys
sys.path.append('/opt/intel/openvino/python/python3.5/armv7l')
from openvino.inference_engine import IENetwork, IEPlugin
# ターゲットデバイスの指定
plugin = IEPlugin(device="MYRIAD")
#モデルの読み込み(顔検出)
net = IENetwork(model='FP16/face-detection-retail-0004.xml', weights='FF
exec_net = plugin.load(network=net)
# モデルの読み込み(感情分類)
net emotion = IENetwork(model='FP16/emotions-recognition-retail-0003.x
exec_net_emotion = plugin.load(network=net_emotion)
# カメラ準備
cap = cv2.VideoCapture(0)
# メインループ
while True:
  ret, frame = cap.read()
  # Reload on error
  if ret == False:
    continue
  # 入力データフォーマットへ変換
  img = cv2.resize(frame, (300, 300)) # サイズ変更
  img = img.transpose((2, 0, 1)) # HWC > CHW
  img = np.expand_dims(img, axis=0) # 次元合せ
  # 推論実行
  out = exec_net.infer(inputs={'data': img})
  # 出力から必要なデータのみ取り出し
  out = out['detection out']
  out = np.squeeze(out) #サイズ1の次元を全て削除
  # 検出されたすべての顔領域に対して1つずつ処理
  for detection in out:
    # conf値の取得
    confidence = float(detection[2])
    # バウンディングボックス座標を入力画像のスケールに変換
    xmin = int(detection[3] * frame.shape[1])
    ymin = int(detection[4] * frame.shape[0])
    xmax = int(detection[5] * frame.shape[1])
    ymax = int(detection[6] * frame.shape[0])
    # conf値が0.5より大きい場合のみ感情推論とバウンディングボックス表示
    if confidence > 0.5:
      # 顔検出領域はカメラ範囲内に補正する。特にminは補正しないとエラー(
```

```
xmin = 0
    if ymin < 0:
       ymin = 0
    if xmax > frame.shape[1]:
       xmax = frame.shape[1]
    if ymax > frame.shape[0]:
       ymax = frame.shape[0]
     # 顔領域のみ切り出し
    frame_face = frame[ ymin:ymax, xmin:xmax ]
     # 入力データフォーマットへ変換
    img = cv2.resize(frame_face, (64, 64)) # サイズ変更
    img = img.transpose((2, 0, 1)) # HWC > CHW
    img = np.expand_dims(img, axis=0) # 次元合せ
     # 推論実行
    out = exec_net_emotion.infer(inputs={'data': img})
     # 出力から必要なデータのみ取り出し
    out = out['prob_emotion']
    out = np.squeeze(out) #不要な次元の削減
     # 出力値が最大のインデックスを得る
    index_max = np.argmax(out)
     # 各感情の文字列をリスト化
    list_emotion = ['neutral', 'happy', 'sad', 'surprise', 'anger']
     # 文字列描画
    cv2.putText(frame, list_emotion[index_max], (20, 60), cv2.FONT_l
     # バウンディングボックス表示
    cv2.rectangle(frame, (xmin, ymin), (xmax, ymax), color=(240, 180
     #棒グラフ表示
    str_emotion = ['neu', 'hap', 'sad', 'sur', 'ang']
    text_x = 10
    text_y = frame.shape[0] - 180
    rect x = 80
    rect_y = frame.shape[0] - 200
    for i in range(5):
       cv2.putText(frame, str_emotion[i], (text_x, text_y), cv2.FONT_F
       cv2.rectangle(frame, (rect_x, rect_y), (rect_x + int(300 * out[i])
       text_y = text_y + 40
       rect_y = rect_y + 40
     #1つの顔で終了
    break
# 画像表示
cv2.imshow('frame', frame)
# 何らかのキーが押されたら終了
kev = cv2 waitKev(1)
```

```
if key!=-1:
break

# 終了処理
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

実行の静止画です。※実際はリアルタイムカメラ映像です



解説ですが、先程のコードに以下の部分を追加しただけです。

ポイントは、テキスト位置や長方形の位置を for ... in range() を活用して繰り返し表示している点です。最後に 40 を加えることにより、Y 軸方向に40ピクセルの間隔でテキストと棒グラフが並ぶことになります。

```
# 棒グラフ表示

str_emotion = ['neu', 'hap', 'sad', 'sur', 'ang']

text_x = 10

text_y = frame.shape[0] - 180

rect_x = 80

rect_y = frame.shape[0] - 200

for i in range(5):

cv2.putText(frame, str_emotion[i], (text_x, text_y), cv2.FONT_HERSHEY

cv2.rectangle(frame, (rect_x, rect_y), (rect_x + int(300 * out[i]), rect_y

text_y = text_y + 40

rect_y = rect_y + 40
```

out[i] にはそれぞれの感情推論の値が $0 \sim 1.0$ の数値で入っているので、適当に 300 を掛けて長方形の横幅として使うことで、リアルタイムな棒グラフが表現できています。

画像オーバーレイ

最後の仕上げとして、インデックスが最大である感情をテキスト表示からPNG顔アイコン画像に変えます。

画像の準備

5つの感情それぞれに対し、次のような顔アイコンを割り当てています。



クラゲは こちらのページから顔アイコン画像をダウンロードし、トリミングとサイズ変更(200×200ピクセルに縮小)を行いました。皆さんは他のお好きな画像を使ってもらってOKです。

workspace フォルダに image を作成し、その中に各画像を入れて下さい

クラスの準備

OpenCVには画像に画像を重ねるオーバーレイ関数がありません。そこで、クラスを活用することとしましょう。

「OpenCVで透過PNGファイルの重ね合わせ」を行うクラス

右上の Download ZIP ボタンを押します。 ダウンロード フォルダに保存されているので、右クリックからファイルを展開しま

す。 pngoverlay.py を workspace フォルダへ移動します

全体コード

先に実行できる全体コードを示します。

import cv2 import numpy as np

モジュール読み込み

import sys

sys.path.append('/opt/intel/openvino/python/python3.5/armv7l') from openvino.inference_engine import IENetwork, IEPlugin

pngoverlayクラス読み込み from pngoverlay import PNGOverlay

```
# インスタンス生成
icon_neutral = PNGOverlay('image/icon_neutral.png')
icon_happy = PNGOverlay('image/icon_happy.png')
icon_sad = PNGOverlay('image/icon_sad.png')
icon_surprise = PNGOverlay('image/icon_surprise.png')
icon_anger = PNGOverlay('image/icon_anger.png')
# インスタンス変数をリストにまとめる
icon_emotion = [icon_neutral, icon_happy, icon_sad, icon_surprise, icon_ar
# ターゲットデバイスの指定
plugin = IEPlugin(device="MYRIAD")
# モデルの読み込み (顔検出)
net = IENetwork(model='FP16/face-detection-retail-0004.xml', weights='FF
exec_net = plugin.load(network=net)
# モデルの読み込み(感情分類)
net_emotion = IENetwork(model='FP16/emotions-recognition-retail-0003.x
exec_net_emotion = plugin.load(network=net_emotion)
# カメラ準備
cap = cv2.VideoCapture(0)
# メインループ
while True:
  ret, frame = cap.read()
  # Reload on error
  if ret == False:
    continue
  # 入力データフォーマットへ変換
  img = cv2.resize(frame, (300, 300)) # サイズ変更
  img = img.transpose((2, 0, 1)) # HWC > CHW
  img = np.expand_dims(img, axis=0) # 次元合せ
  # 推論実行
  out = exec_net.infer(inputs={'data': img})
  # 出力から必要なデータのみ取り出し
  out = out['detection_out']
  out = np.squeeze(out) #サイズ1の次元を全て削除
  # 検出されたすべての顔領域に対して1つずつ処理
  for detection in out:
    # conf値の取得
    confidence = float(detection[2])
    # バウンディングボックス座標を入力画像のスケールに変換
    xmin = int(detection[3] * frame.shape[1])
    ymin = int(detection[4] * frame.shape[0])
    xmax = int(detection[5] * frame.shape[1])
    ymax = int(detection[6] * frame.shape[0])
```

```
# conf値が0.5より大きい場合のみ感情推論とバウンディングボックス表示
if confidence > 0.5:
  # 顔検出領域はカメラ範囲内に補正する。特にminは補正しないとエラー(
  if xmin < 0:
    xmin = 0
  if ymin < 0:
    ymin = 0
  if xmax > frame.shape[1]:
    xmax = frame.shape[1]
  if ymax > frame.shape[0]:
    ymax = frame.shape[0]
  # 顔領域のみ切り出し
  frame_face = frame[ ymin:ymax, xmin:xmax ]
  # 入力データフォーマットへ変換
  img = cv2.resize(frame_face, (64, 64)) # サイズ変更
  img = img.transpose((2, 0, 1)) # HWC > CHW
  img = np.expand_dims(img, axis=0) # 次元合せ
  # 推論実行
  out = exec_net_emotion.infer(inputs={'data': img})
  # 出力から必要なデータのみ取り出し
  out = out['prob_emotion']
  out = np.squeeze(out) #不要な次元の削減
  # 出力値が最大のインデックスを得る
  index_max = np.argmax(out)
  # 各感情の文字列をリスト化
  list_emotion = ['neutral', 'happy', 'sad', 'surprise', 'anger']
  #cv2.putText(frame, list_emotion[index_max], (20, 60), cv2.FONT_
  # バウンディングボックス表示
  cv2.rectangle(frame, (xmin, ymin), (xmax, ymax), color=(240, 180
  #棒グラフ表示
  str_emotion = ['neu', 'hap', 'sad', 'sur', 'ang']
  text_x = 10
  text_y = frame.shape[0] - 180
  rect_x = 80
  rect_y = frame.shape[0] - 200
  for i in range(5):
    cv2.putText(frame, str_emotion[i], (text_x, text_y), cv2.FONT_F
    cv2.rectangle(frame, (rect_x, rect_y), (rect_x + int(300 * out[i])
    text_y = text_y + 40
    rect_y = rect_y + 40
  # 顔アイコン表示
  icon_emotion[index_max].show(frame, frame.shape[1] - 110, fram
  # 1つの顔で終了
```

```
# I Jooks Chic J
break

# 画像表示
cv2.imshow('frame', frame)

# 何らかのキーが押されたら終了
key = cv2.waitKey(1)
if key != -1:
break

# 終了処理
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

リアルタイム感情分析アプリ

追加したのは以下の3箇所です

モジュール読み込みの後に pngoverlay クラスの読み込みを行い、5つ の画像それぞれに対しインスタンスを生成しています。

また、プログラムで扱いやすいように5つのインスタンスをリストにま とめています

```
# pngoverlayクラス読み込み
from pngoverlay import PNGOverlay

# インスタンス生成
icon_neutral = PNGOverlay('image/icon_neutral.png')
icon_happy = PNGOverlay('image/icon_happy.png')
icon_sad = PNGOverlay('image/icon_sad.png')
icon_surprise = PNGOverlay('image/icon_surprise.png')
icon_anger = PNGOverlay('image/icon_anger.png')

# インスタンス変数をリストにまとめる
icon_emotion = [icon_neutral, icon_happy, icon_sad, icon_surprise, icon_arger.png')
```

左上に表示していた文字列をコメントアウトして非表示にしました。

文字列描画

#cv2.putText(frame, list_emotion[index_max], (20, 60), cv2.FONT_HERSH

forループの最後の brake の前に追加しています。


感情分類が最大のインデックスであるインスタンスに対し show メソッド呼び出しを行い、顔アイコン画像を表示しています。

顔アイコン表示

icon_emotion[index_max].show(frame, frame.shape[1] - 110, frame.shape

以上、「リアルタイム感情分析アプリ」でした。

これで学習済みモデルを利用してPython APIでディープラーニング推論を実施し、実践的な表示まで行うことが身に付いたと思います。今回は「感情分類」と「顔検出」を使いましたが、インテルの学習済みモデルは他にもたくさんあります。



例えば、「歩行者の検出」「車の検出」「目・鼻・口の位置推定」「頭の方向推定」「性別・年齢の推定」などは、今までの応用ですぐにできてやりやすいと思います。

色々と挑戦してみて下さい!ではまた、お会いしましょう。お疲れさまでした!!



Newsletter

ご登録いただくと、新商品やイベント情報をお知らせします。

メールアドレスを入力してください

登録

個人情報について

VISION ABOUT WORKS BLOG 🖪 💟

JELLYWARE

〒160-0004 東京都新宿区四谷2-3-6 パルム四谷702号室

03-6273-0758

info@iellvware.in

Copyright 2016-2017 JellyWare Inc.

個人情報について

CONTACT

お名前

メールアドレス

メールアドレス確認

お雷話番号(任意)

ご件名

